



Käsinojien kierto

Keinun lukitus/vapautus



Niskatuen korkeudensäätö

vedä niskatukea eteenpäin ja nosta/laske

Selkänojan korkeudensäätö

vedä selkänojan yläosasta eteenpäin ja nosta/laske

Syvyyssäädettävä ristiseläntuki

Käsinojien korkeudensäätö

vedä nojaa taakse ja nosta/laske

Korkeudensäätö kaasujousella

Keinun vastuksen säätö