

1 Istuinkorkeus



Paina istuimen oikealla sivulla olevaa painiketta ja nosta tai laske istuinta.

2 Selkänojan liike ja lukitus



0-18°

Selkänoja liikkuu 0-18°. Lukitse selkänoja pystyasentoon sivupainikkeella.

3 Keinumekanismin jäykkyys



- / +

Säädä keinumisen vastusta istuimen alla: - kevyempi, + jäykempi.

4 Ristiseläntuen korkeus



Lisävaruste. Liu'uta tukea ylös tai alas. Säätövara 100 mm.

5 Käsinöjien korkeus



2D- ja 4D-käsinöjat. Paina painiketta ja säädä korkeus. Säättövara 60 mm.

6 Käsinöjien syvyys



2D- ja 4D-käsinöjat. Liu'uta pehmustetta eteen tai taakse. Säättövara 50 mm.

7 4D-käsinöjien lisäsäädöt



Leveyssäätö 25 mm ja pehmusteen kierto 15° kumpaankin suuntaan.

8 Lisävaruste: itsejarruttavat pyörät



Valinnaiset kitkajarrupyörät pysähtyvät, kun istuimella ei ole painoa.