

HUOMIO!
Käy nämä
vielä läpi.

PÖYDÄN KÄYTTÖNOTTO (resetointi/nollaus):

Pidä pohjassa ohjaimen 'alas'-nappia kunnes pöytä on alimmassa asennossaan. Pöytä pysähtyy pehmeästi.

Kun pöytä on alimmassa asennossa paina uudelleen 'alas'-nappia niin kauan, että näyttöön ilmestyy "ASR".

Paina jälleen 'alas'-nappia. Pöytä nytkähtää. Nyt näyttö palautuu normaaliksi, eli se kertoo pöydän korkeuden (alimmillaan 62,2 cm).

Pöytä on valmis käytettäväksi.

PIKAVALINNAT

Sääda pöytä haluttuun korkeuteen (max. pöytälevyn kanssa 126 cm) ja paina 'S' sekä haluttu muistipaikan numero (1-4).

HUOMIO! Kun pikavalintaa on painettu pöytä säätyy automaattisesti valittuun korkeuteen. **VARMISTA ETTEI PÖYDÄN TIELLÄ OLE ESTEITÄ JA JOHDOISSA ON RIITTÄVÄSTI LÖYSÄÄ.**

HUOMIO! Jos käsiohjaimen näyttöön tulee teksti "ER1" tai "ER2", varmista että kaikki johdot ovat kunnolla kiinni, tarkasta kaikki liitokset huolellisesti. Tarkastettuasi johdot resetoï/nollaa pöytä.

Jos käsiohjaimessa vilkkuu teksti "HOT", anna pöydän levätä 20 min.

Työskentelyn
iloa!
Muista
taukojumpat.

