

KÄYTTÖ

PÖYDÄN KÄYTTÖÖNOTTO

Pidä pohjassa ohjaimen 'alas'-nappia kunnes pöytä on alimmassa asennossaan. Pöytä pysähtyy pehmeästi.

Pöytä on valmis käytettäväksi.

PIKAVALINNAT

Säädä pöytä haluttuun korkeuteen (max. pöytälevyn kanssa 126 cm) ja paina 'S' sekä haluttu muistipaikan numero (1–4).

HUOMIO! Kun pikavalintaa on painettu pöytä säätyy automaattisesti va-
liittuun korkeuteen. **VARMISTA ETTEI PÖYDÄN TIELLÄ OLE ESTEITÄ JA**
JOHDOISSA ON RIITTÄVÄSTI LÖYSÄÄ.

HUOMIO! Jos käsiohjaimen näyttöön tulee teksti "ER1" tai "ER2", varmis-
ta että kaikki johdot ovat kunnolla kiinni, tarkasta kaikki liitokset huolelli-
sesti. Tarkastettuasi johdot reseto/nollaa pöytä.

Jos käsiohjaimessa vilkkuu teksti "HOT", anna pöydän levätä 20 min.

VIKATILANTEESSA

PÖYDÄN NOLLAUS/RESETOINTI – KUN NÄYTÖSSÄ LUKEE "ASR"

*Pidä pohjassa ohjaimen 'alas'-nappia kunnes pöytä on alimmassa asen-
nossaan. Pöytä pysähtyy pehmeästi.*

*Kun pöytä on alimmassa asennossa paina uudelleen 'alas'-nappia niin
kauan, että näyttöön ilmestyy "ASR". Paina uudelleen 'alas'-nappia. Pöytä
nytkähtää.*

*Nyt näyttö palautuu normaaliksi, eli se kertoo pöydän korkeuden (alimmil-
laan 62,2 cm).*

Pöytä on jälleen valmis käytettäväksi.